

# Benutzerhandbuch

## Mehrzweck Solar Radio

 emissimo  
TEC



MODEL: NOTFALLRADIO ONE+

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der  
Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es  
zum Nachschlagen auf.

# II INHALT



·RADIOBETRIEB

·SOS-ALARM

·TASCHENLAMPE

·LESELAMPE

·GARANTIE

·SPEZIFIKATION

·3 POWER-METHODEN

·LEISTUNGSANZEIGE

·ANTENNE

·LADE-UNDENTLADFUNKTION

·FREUNDLICHE ERINNERUNG

·PACKLISTE

# II RADIOBETRIEB

- Drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um das Radio einzuschalten und die Lautstärke einzustellen.
- Wählen Sie FM/AM mit dem Radiobandschalter.
- Ziehen Sie die Antenne heraus, um einen besseren Signalempfang zu erhalten.
- Drehen Sie den Tuner-Zifferblatt, um einen Sender auszuwählen. Die grüne Tune-Anzeige leuchtet auf, wenn der ausgewählte Sender vollständig verbunden ist.
- Drehen Sie den Lautstärkeregler auf die Position OFF und das Radio wird ausgeschaltet.



## II TASCHENLAMPE

·Beim ersten Drücken der Taschenlampentaste leuchtet der Fernstrahl auf.

Beim zweiten Drücken auf die Taschenlampentaste leuchtet das Abblendlicht auf.

Beim dritten Drücken auf die Taschenlampentaste leuchten sowohl das Fern- als auch das Abblendlicht auf.

Beim vierten Drücken der Taschenlampentaste erlöschen beide Lichter.



## II LESELAMPE

Öffnen Sie das Solarpanel, schalten Sie den Leselichtknopf ein, die Leselampe leuchtet.

Schließen Sie das Solarpanel, drücken Sie die Taste erneut, das Leselicht erlischt.

# II LADE & ENTLADEFUNKTION

- Die wasserdichte Abdeckung an der Seite dieses Produkts verfügt über einen USB-Ausgang und einen USB C-Eingang.
- Schließen Sie das USB-Gerät über ein USB-Kabel an den USB-Ausgang des Geräts an, um das USB-Gerät mit Strom zu versorgen. Wenn das Gerät als Powerbank (Entladung) verwendet wird, werden die Betriebsanzeigeleuchten schwächer.

## **HINWEIS:**

- 1.Wenn Sie Ihr Handy aufladen müssen, können Sie das entsprechende Kabel auswählen.**
- 2.Wenn Sie bei Verbindung mit Ihrem Telefon nicht aufladen können, trennen Sie bitte das USB-Kabel und stecken Sie das Datenkabel erneut ein, um den Stromausgang zu aktivieren.**
- 3.Diese Funktion wird für den Notfall empfohlen. Verwenden Sie sie nicht als normale Powerbank.**

## II SOS-ALARM

· Drücken und halten Sie die SOS-Taste für 3 Sekunden, aktiviert das Geräte eine laute Sirene und einen blinkenden Strahl. Drücken Sie die SOS-Taste erneut, um es auszuschalten.



## II ANTENNE

**Auf der Rückseite des Radios befindet sich eine dehnbare Antenne. Beim Hören von AM/FM-Kanälen wird empfohlen, die Antenne herauszuziehen, um ein besseres Signal zu erhalten.**



## II POWER-METHODEN

### A. Aufladen über USB

·Schließen Sie das mitgelieferte USB C-Kabel an den Eingangsanschluss auf der rechten Seite des Geräts an, um die eingebaute Polymer-Akku aufzuladen. In der Zwischenzeit leuchten 4 weiße Betriebskontrollleuchten nacheinander auf.

**HINWEIS: Bitte lassen Sie das Radio mindestens alle drei Monate aufladen.**

## **B. Handkurbel**

·Das Radio kann auch aufgeladen werden, indem Sie den Griff an der Unterseite des Geräts drehen und den Dynamo aktivieren.

·Der Griff kann entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Drehen Sie den Griff 3 Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von 120 U/min, es kann für 4 Minuten für die Beambelichtung oder für 15 Minuten für das Funkgerät verwendet werden.

**HINWEIS: Es wird empfohlen, die Ladefunktion mit Handkurbel in Notsituationen zu verwenden.**

**Generell wird empfohlen, den Polymer-Akku über das USB C-Ladekabel aufzuladen.**

## **C. SOLARENERGIE**

·Setzen Sie das Solarpanel klarem Sonnenlicht aus, damit es so effizient wie möglich aufgeladen wird.

·Die rote Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn das Radio genug Sonnenlicht zum Aufladen erhält.

·Es wird hauptsächlich zur Wartung der Batterie verwendet, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

## II LEISTUNGSANZEIGE

Dieses Gerät verfügt über 4 Stromanzeigen (25 % 50 % 75 % 100 %) zur Anzeige der Leistungskapazität. Die Kontrollleuchte bleibt beim Laden und Entladen an.



## **HINWEIS:**

Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsumgebung ist es normal, dass die tatsächliche Nutzungsdauer des Funkgeräts geringfügig von den Testberichtsdaten abweichen kann.

## **II GARANTIE**

·Das Gerät hat eine volle 12-monatige Garantie gegen Herstellungsfehler ab Kaufdatum.

## **II FREUNDLICHE ERINNERUNG**

·Bei der ersten Verwendung oder wenn das Gerät über 60 Tage im Leerlauf läuft, drehen Sie bitte 1 Minute lang mit der Hand, um die interne Batterie zu aktivieren.

·Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände auf das Gerät gestellt werden.

·Bitte entladen Sie das Gerät nicht zu stark, um die Lebensdauer des internen Akkus nicht zu verkürzen oder den Akku zu beschädigen.

·Vermeiden Sie Taschenlampenlicht direkt in die Augen, oder es wird die Augen verletzen.

## Spezifikation

Frequenzbereich	AM: 520-1710KHZ
	FM: 87-108MHZ
Abmessung	16*9*8cm/6.3*3.5*3.1In
Gewicht	500g/1.1 lb
Stromquelle	10000mAh,3.7V
Solarstrom	5V 0.3W
Handkurbel	5V 1.5W
USB-Eingang	DC 5V 2.5A
USB-Ausgang	DC 5V 2A
LED-Taschenlampe	Fernlicht:600LUX
	Abblendlicht:150LUX
	Fern- und Abblendlicht: 650LUX
Nachvollständiger Aufladung ist das Gerät	Radio: 90 Std
	Taschenlampe: 30 Std.
	Leselampe: 9 Std.

## Packliste

Radio x 1  
Benutzerhandbuch x 1  
USB-Kabel x 1



### Dunkel-Grün

EAN: 4262377767337

Hersteller SKU 6830327

### Orange

EAN: 4260587968919

Hersteller SKU 6894378

### Grau

EAN: 4260587968926

Hersteller SKU 6894379

### Schwarz

EAN: 4260587968902

Hersteller SKU 6894377

 [www.emissimo.de](http://www.emissimo.de)

 [info@emissimo.de](mailto:info@emissimo.de)

 +49 6634 9690873

WEEE Registriernummer DE 96964442

